

HDWS X1 Elite HDWS X1

ユーザーガイド

UG-HDWS-X1-001 November 2024

🛄 ご注意

- (1) 本製品の一部または全部を無断で複製することを禁止します。
- (2) 本製品の内容や仕様は将来予告無しに変更することがあります。
- (3) 本製品は内容について万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付きの点がございましたら、当社までご連絡ください。
- (4) 運用した結果については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。
- (5)ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む特別、付随的、または派生的損害に 対するいかなる請求があったとしても、当社はその責任を負わないものとします。
- (6) 本製品付属のソフトウェア、ハードウェア、マニュアル、その他添付物を含めたすべての関連製品に関して、解析、 リバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアッセンブリを禁じます。
- (7) Grass Valley、グラスバレー、EDIUS、エディウスおよびそのロゴは、グラスバレー株式会社の登録商標です。
- (8) Microsoft、Windows は米国マイクロソフト・コーポレーションの登録商標です。
- (9) HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。
- (10) Blu-ray は Blu-ray Disc Association の商標です。
- (11) SD カードは SD Association の商標です。
- (12) その他の商品名やそれに類するものは各社の商標または登録商標です。

🛄 表記について

- ■本書での説明と実際の運用方法とで相違点がある場合には、実際の運用方法を優先するものとします。
- ■本書は HDWS X1 Elite、HDWS X1 の共通マニュアルです。
- ■本書で使用している画像は開発中のものであり、実際の製品とは異なる場合があります。
- ■本書はPCの基本的な操作を行なうことができる方を対象に書かれています。特に記載の無い操作については、一般的な PCの操作と同様に行なってください。
- ■本書では、HDWS X1 Elite、HDWS X1 を「HDWS」と表記します。
- ■本書では、EDIUSの各シリーズおよびエディションを「EDIUS」と表記します。



健康上の注意

ごくまれに、コンピューターのモニターに表示される強い光や刺激や点滅によって、一時的にてんかん・意識の喪失などが 引き起こされる場合があります。こうした経験をこれまでにされたことがない方でも、それが起こる体質をもっていること も考えられます。こうした経験をお持ちの方や、経験をお持ちの方の血縁にあたられる方は、本製品を使用される前に必ず 医師と相談してください。

著作権について

テレビ放送やビデオなど、他人の作成した映像/音声をキャプチャしたデータは、動画、静止画にかかわらず個人として楽 しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。また、個人として楽しむ目的であっても複製が制限されてい る場合があります。キャプチャしたデータのご利用に対する責任は一切負いかねますのでご注意ください。

HDWS X1 Elite / HDWS X1 ユーザーガイド

UG-HDWS-X1-001 November 2024 Copyright © 2024 Grass Valley K.K. All rights reserved.

目次

安全に関する注意事項	••••	 •••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5

1 ご確認

ご使用の前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ご使用に当たっての留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
当社ホームページ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8

2 ハードウェアセッティング

各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
フロントパネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リアパネル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
周辺機器を接続する・・・・・15
電源を入れる・・・・・・・・・・16
HDWS を起動する ・・・・・ 16

3 Windows のユーザー名とパスワードについて

ユーザー名とパスワード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4 リカバリーについて

システムのバックアップイメージを作成する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
バックアップイメージや工場出荷時のシステムイメージからシステムを復元する ・・・	19
EDIUS のライセンス情報を確認する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
電源ユニットの故障が考えられる場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22

安全に関する注意事項

◆ 絵表示について

本製品を安全に正しくお使いいただくために、以下の内容をよく理解してから本文をお読 みください。

\triangle	警告	人が死亡または重傷を負う恐れのある内容を示しています。
\triangle	注意	ケガをしたり財産に損害を受ける恐れのある内容を示しています。

◆ 絵表示の意味

\bigcirc	この記号はしてはいけないことを表しています。
0	この記号はしなければならないことを表しています。
\triangle	この記号は気をつける必要があることを表しています。

~

設置について

	// 警告
	本製品は安定した場所に設置してください。 本製品が倒れたりすると本製品の損傷やけがの原因となります。
\bigotimes	温度が高くなるところに設置しないでください。 直射日光の当たるところや発熱する器具の近くなどに置くと火災や故障の原因 となります。また、本製品が変形、変色するおそれがあります。
\bigcirc	湿気や油気の多い場所では使用しないでください。 回路がショートし、感電するおそれがあります。
	アースは必ず取ってください。 感電の防止になります。
\bigcirc	AC100V コンセント以外の電源には接続しないでください。 機器の破損の原因となります。
	プラグは根元まで確実に差し込んでください。 差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因となります。
\triangle	たこ足配線はしないでください。 火災の原因となります。
\bigcirc	ぬれた手でケーブルの脱着をしないでください。 感電および故障の原因となります。
\triangle	プラグは定期的に清掃してください。 プラグにほこりなどがたまると、絶縁不良などにより火災の原因となります。
\bigcirc	ケーブルの加工はしないでください。 ショートして火災や感電の原因となります。

HDWS X1 Elite / HDWS X1 - ユーザーガイド

	/ 注意
\bigotimes	通風孔をふさがないでください。 筐体内部に熱がこもり、故障の原因となります。
\bigcirc	極低温、極高温、高湿度の環境で使用しないでください。 機器を破損するおそれがあります。
\bigcirc	ほこりが多い場所では使用しないでください。 ほこりが通風孔や内部につまると故障の原因となります。
	長期間使用しない場合はコンセントを抜いてください。 火災の防止になります。
0	ケーブルを抜き差しする場合は、必ず根元のプラグを持ってください。 断線の防止となります。
\bigotimes	ケーブルの上にものを載せないでください。 断線して火災の原因となります。
0	本製品を移動する場合は、必ず電源を切り、プラグを抜いてください。 電源を入れたまま移動すると故障の原因となります。
	ケーブル類の設置場所にご注意ください。 ケーブル類に引っかかると本製品が転倒したり落下し、機器を破損するおそれ があります。また、落下した本製品でけがをするおそれがあります。ケーブル 類を踏むと断線し、火災の原因となります。
\bigotimes	製品付属のケーブル以外は使用しないでください。 火災や機器を破損するおそれがあります。
ご使用	について



	⚠ 注意
\bigotimes	本製品の上に重いものを載せないでください。 筐体が変形するおそれがあります。
\bigotimes	本製品の上に水などの入った容器や金属物を置かないでください。 水などがこぼれたり、クリップなどの異物が内部に入った場合、火災、感電の 原因となります。
\bigotimes	本製品に衝撃を与えないでください。 破損の原因となります。
\triangle	不用意に端子類に触れないでください。 故障や感電の原因となります。
0	お手入れの際は電源を切ってください。 接続する時やお手入れの際は電源プラグを抜いてください。感電や製品故障の 原因となります。お手入れの際は、シンナーなどの揮発性の溶剤を使用しない でください。

Section]

ご確認

ご使用の前に

ご使用に当たっての留意事項

ご使用上の過失の有無を問わず、本製品の運用において発生した逸失利益を含む間接損害 に対するいかなる請求があったとしても、当社はその責任を負わないものとします。 製品本来の使用目的および、当社が推奨する使用環境下以外での本製品の動作保証は、一 切いたしかねます。また、CPU などを規格外でご使用の場合、本製品の動作保証は一切い たしかねます。

本製品を使用して、他人の著作物(例:CD・DVD・ビデオプログラム等に収録されている、 あるいはラジオ・テレビ放送またはインターネット送信によって取得する音声・映像)を 録音・録画する場合の注意点は、下記の通りになります。

- 著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する ことを目的とするときで、その使用するものが複製または編集をする場合等を除き、その複製または編集等が著作権を侵害することがあります。収録媒体等に示されている権 利者、または権利者団体等を介するなどの方法により、著作権者から許諾を受けて、複 製または編集等を行う必要があります。
- ・他人の著作物を許諾なく複製または編集等をして、これを媒体に固定して有償・無償を 問わず譲渡すること、またはインターネット等を介して有償・無償を問わず送信すること と(自己のホームページの一部に組込む場合も同じ)は、著作権を侵害することになります。
- 本製品を使用して作成・複製・編集される著作物またはその複製物につきましては、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください

著作権侵害の可能性は、使用環境によって異なりますので、事前にお客様の顧問弁護士に 確認されることをお勧めいたします。

当社ホームページ

本製品をはじめとする当社最新情報をホームページにて発信しています。最新の業務向け 製品から EDIUS の活用方法まで、幅広く公開していますので、当社ホームページにぜひ アクセスしてください。

- https://www.grassvalley.jp/
- https://www.ediusworld.com/

Section 2

ハードウェアセッティング

各部の名称

フロントパネル



[1] Blu-ray ドライブ

[2] USB 3.2 Gen2 Type-C 端子 (10Gbps)

[3] SD カードスロット(SDXC / UHS- II /microP2 対応)

SD カードを挿入し、データの読み込みや書き込みを行います。 SD カードを挿入すると、左上のインジケーターが緑色に点灯し、読み書きを行うと点滅 します。

[4] CFexpress Type B カードスロット(XQD カード対応)

CFexpress カードを挿入し、データの読み込みや書き込みを行います。 CFexpress カードを挿入すると、左横のインジケーターが緑色に点灯し、読み書きを行う と点滅します。

[5] SSD スロット 1 (2.5" 9mm 厚 U.2/SATA SSD 対応)

SSD を挿入し、データの読み込みや書き込みを行います。 SSD を挿入すると、左上のインジケーターが緑色に点灯し、読み書きを行うと点滅します。

[6] SSD スロット 2(2.5"7mm 厚 SATA SSD 対応)

SSD を挿入し、データの読み込みや書き込みを行います。 SSD を挿入すると、左上のインジケーターが緑色に点灯し、読み書きを行うと点滅します。

[7] 電源ボタン

電源ボタンを押すと、電源ボタンが青色に点灯し、HDWS が起動します。

[8] USB 3.2 Gen1 Type-A 端子(5Gbps) × 3

[9] 各種インジケーター

ご注意	 HDWSの電源を入れた状態でSDカード/CFexpressカード/SSD/ USBメモリ等を取り外す場合、必ず、ホットプラグツールを使用してメ ディアの動作を停止させてから取り外してください。メディアの書き込 み中に取り外すと、データが破損するおそれがあります。 ホットプラグツールでメディアの動作を停止するには、タスクバーのア イコンをクリックしてメディアを選びます。
	- SD カードの場合
	[-] USB Memory Eject [D;] SD Card [-] CFex/XQD [-] SSD1(U.2/SATA) [-] SSD2(SATA)
	- SSD の場合
	[-] USB Memory [-] SD Card [-] CFex/XQD Eject [] SSD1(U.2) [-] SSD2(SATA)
	 システムの状況によりドライブレターが変更される可能性があります。

各種インジケーター



[1] ドライブアクセスモニター

システムドライブ及びデータドライブにアクセス中、緑色に点滅します。

[2] 停電検出インジケーター

主電源を入れると緑色に点灯します。赤色に点滅している場合、電源ケーブルの抜けまた は停電の可能性があります。

[3] 電源故障インジケーター

主電源を入れると緑色に点灯します。赤色に点滅している場合、電源ユニットの故障また は装着不良の可能性があります。停電検出インジケーターが緑色に点灯し、電源故障イン ジケーターが赤色に点滅している場合は、ビデオテクニカルサポート窓口までご連絡くだ さい。

電源ユニットの故障が考えられる場合 ▶ P22

リアパネル



オプション類が装着されている場合は、図と異なることがあります。

[1] 電源入力端子

付属の電源ケーブルを使用して AC 電源に接続します。

[2] 電源ユニット除去レバー

電源ユニット交換時に使用します。 電源ユニットの故障が考えられる場合▶ P22

- [3] 主電源スイッチ
- [4] 4K プレビューボード (STORM 4K)
- 4K プレビューボード (STORM 4K) ▶ P13
- [5] 空きスロット
- [6] 空きスロット
- [7] グラフィックボード
- PC モニターを接続します。
- モニターを1台のみ接続する場合は、Port4(最下段)の端子に接続してください。

[8] STORM 3G REF-TC ボード

- STORM 3G REF-TC ボード▶ P13
- [9] STORM 3G ボード
- STORM 3G ボード▶ P12
- [10] 電源 LED ランプ
- [11] 電源ボタン
- [12] 電源ユニット2
- [13] 電源ユニット1

[14] USB 2.0 Type-A 端子(480Mbps)× 2

付属のキーボードとマウスを接続します。

[15] 未使用端子

本製品では接続をサポートしていません。

[16] LAN 端子 1 (RJ-45 1GbE)

- [17] LAN 端子 2 (RJ-45 10GbE)
- [18] 未使用端子

本製品では接続をサポートしていません。

- [19] USB 3.2 Gen2 Type-A 端子(10Gbps) × 4
- [20] USB 3.2 Gen2x2 Type-C 端子 (20Gbps)
- [21] サイド・スピーカー出力端子(Black)
- [22] センター / サブウーハー出力端子 (Orange)
- [23] ライン入力端子 (Blue)
- [24] ライン・スピーカー出力端子 (Green)
- [25] デジタル音声出力端子 (S/PDIF)
- [26] マイク入力端子 (Pink)

STORM 3G ボード



- [1] HDMI Mini 出力端子(HDMI OUT)
- [2] SDI 出力端子(SDI OUT)
- [3] リファレンス入力端子 (REF IN)

STORM 3G ボード上の映像出力端子のみに作用するリファレンス信号入力です。

- [4] SDI 入力端子(SDI IN)
- [5] リモート端子 (REMOTE)

STORM 3G REF-TC ボード



[1] TC 入力端子(TC IN)

STORM 3G ボード上の映像入力端子からの信号に重畳されます。

[2] リファレンス出力端子(REF OUT1/REF OUT2)

付属の BNC ケーブルを使用して、STORM 3G ボードの REF IN 端子に接続します。





POINT• EDIUS の [システム設定] で、STORM 3G REF-TC ボードから REF 信
号を送出するフォーマットを選べます。

4K プレビューボード (STORM 4K)



4K 映像を出力するための拡張ボードです。

[1] SDI 出力端子(1/2/3/4)

4本のSDIケーブルを使用して、4K映像を出力します。

[2] HDMI Mini 出力端子(HDMI OUT)

[3] ブレークアウトケーブル接続端子

 SDI 出力端子には、4K 映像を出力時のみ、タイムコード(LTC)が出力 されます。HD/SD 出力時にタイムコードを含んだ信号が必要な場合は、 STORM 3G ボードの SDI 出力をご使用ください。



[1] 4K プレビューボード接続端子

[2] RS-422 リモート端子 (D-Sub 9Pin) EDIUS からは使用できません。

[3] HD Component / SD Component、Composite、S-Video Out (BNC × 3) EDIUS からは使用できません。

[4] REF In (BNC \times 1)

4K プレビューボード (STORM 4K) 上の映像出力端子のみに作用するリファレンス信号 入力です。

[5] LTC In (BNC × 1) EDIUS からは使用できません。

[6] LTC Out (BNC × 1) LTC 出力です。

[7] DIGITAL AUDIO(AES / EBU)(1/2 ln / 3/4 ln / 5/6 ln / 7/8 ln)(BNC × 4) EDIUS からは使用できません。

[8] DIGITAL AUDIO(AES/EBU)(1/2 Out/3/4 Out/5/6 Out/7/8 Out)(BNC×4) EDIUS からは使用できません。

周辺機器を接続する

ご注意 ・ 機器の接続が終わるまでは電源を入れないでください。

オプション類が装着されている場合は、図と異なることがあります。

┃ HDWS本体とPCモニター1~2台、キーボード、マウスを接続する



2 必要に応じて、HDWS本体に機器を接続する

3 付属の電源ケーブル2本を HDWS 本体の電源入力端子とコンセントに接続する

電源ケーブルを HDWS 本体の電源入力端子に接続した後、電源ケーブル抜け防止機構を 矢印の方向へ下げます。電源ケーブルがしっかりと押さえ込まれていることを確認してく ださい。



電源を入れる

HDWS を起動する

HDWS にモニターやキーボード、マウスなどの周辺機器を接続した後、下記の手順で HDWS を起動してください。

1 HDWS の主電源スイッチを入れる

主電源スイッチを2つとも入れます。



2 周辺機器の電源を入れる

モニターやカメラなど周辺機器の電源を入れます。

3 HDWS の電源ボタンを押す



Section 3

Windows のユーザー名とパスワード について

本製品にインストールされている Windows の初期ユーザー名とパスワードは以下の設定 となっています。

● ユーザー名とパスワード

ユーザー名	TKAdmin
パスワード	adminTK!

工場出荷時の状態にリカバリーした場合も、上記の設定となります。

Section 4

リカバリーについて

デバイスプリセットの新規登録、プロファイルの作成など、ご使用の環境に合わせて EDIUSの設定を終えた後、必ずシステム環境をバックアップしてください。 システムバックアップを作成しておくと、万一システムがクラッシュした場合でも、ご使 用の環境に戻すことができます。

システムのバックアップイメージを作成する

ご注意• バックアップイメージの保存先には、外部ディスクドライブを使用して ください。

- 1 電源がオフの状態で、バックアップを保存する外部ディスクドライブを、USB端子に接続する
- 2 電源ボタンを押して起動する
- 3 画面にロゴが表示されたら、キーボードの [F11] キーを押す

※ ロゴは長時間表示されませんので、起動時にキーを押す準備をお勧めします。

4 ブート選択画面が表示されるので、リカバリ用 USB メモリを選び、キーボードの [Enter] キーを押す



5 [Turnkey Maintenance Utility] が起動したら、[システムバックアップの作成] を選び、[次へ] ボタンをクリックする

以降は画面の指示に従い、バックアップ対象のディスクやバックアップイメージ保存先の ディスクを選択して進めてください。

ご注意 • 以降はマウス操作にて進めてください。

6 バックアップ完了後、[終了 (シャットダウン)] ボタンをクリックする

システムが終了し、電源が切れます。電源が切れた後、外部ディスクドライブを取り外し てください。

- **ご注意** バックアップイメージとして、指定した外部ディスクドライブに自動生成された名前でフォルダが作成され保存されます。フォルダ名は必要に応じて変更してください。
 - フォルダ内のファイルのリネームや削除を行うと、正常にバックアップ イメージとして認識できなくなります。別のディスクドライブに移動す る場合、必ずフォルダ内のファイルを維持したまま移動してください。

バックアップイメージや工場出荷時のシステムイメージから システムを復元する

外部ディスクドライブに保存したバックアップイメージや工場出荷時のシステムイメージ を使用してシステムを復元します。

- ご注意 ・システムの状態によって DATA パーティションを含めてすべて初期化される場合があります。必ず必要なデータに対して事前に外部ディスクドライブへのコピーなどを行った後に復元手順を実施してください。
- 1 電源がオフの状態で、バックアップを保存している外部ディスクドライブを、USB 端子に接続する

工場出荷時のシステムイメージに復元する場合は、装置内部に保存されていますので接続 する必要はありません。

- 2 電源ボタンを押して起動する
- 3 画面にロゴが表示されたら、キーボードの [F11] キーを押す

※ ロゴは長時間表示されませんので、起動時にキーを押す準備をお勧めします。

4 ブート選択画面が表示されるので、リカバリ用 USB メモリを選び、キーボードの [Enter] キーを押す



5 [Turnkey Maintenance Utility] が起動したら、[システムの復元] を選び、[次へ] ボタンをクリックする

以降は画面の指示に従い、復元対象のディスクやバックアップイメージを選択して進めて ください。

ご注意 ・ 以降はマウス操作にて進めてください。

6 復元完了後、[終了(シャットダウン)] ボタンをクリックする

システムが終了し、電源が切れます。電源が切れた後、外部ディスクドライブを接続して いる場合は取り外してください。

7 電源ボタンを押して起動する

ご注意	 バックアップ作成後に OS のバ ムの状態によっては、システム が発生する場合があります。その 領域のみ復元する]のチェック てください。 	ージョンアップを行った場 領域のみ復元した後に起動 の場合は再度復元手順を行い を外してシステムディスク	合や、システ するとエラー ハ、[システム 全体を復元し
	選択してください		
	disk	size	
	Seagate FireCuda 530 ZP1000CM30013	932 GB	
	10 - 010 th		
	□ システム領域のみ復元する		

EDIUS のライセンス情報を確認する

リカバリーを行うと、EDIUSのライセンス情報がクリアされる場合があります。 リカバリー後 EDIUS を起動した際、手順1のような画面が表示された場合は、以下の手 順でライセンスを再認証してください。

EDIUSの再認証が必要な場合、下記の画面が表示されるので、添付されている EDIUSのシリアル番号を入力して[登録]をクリックする

認証には、インターネット接続が必要です。

シリアル番号は、本体に貼付されているシールもしくは付属品をご確認ください。

EDIUS	8			
シリアルナンバーを入力して下さい。				
-				
※体験版のシリアルナンバーはEDIUS ID Webで取得できます				
EDIUS ID Web 经禄 於了				

オンラインで認証処理が行われます。

GV License Manager	
オンラインで認証処理中です	
•	

2 [OK] をクリックする

EDIUS		8
i	シリアルナンバーを登録しました	•
	ОК	

正しく認証が行われ、EDIUS のライセンス情報が再構成されました。



電源ユニットの故障が考えられる場合

HDWSの電源ユニットの故障が考えられる場合は、ビデオテクニカルサポート窓口までご連絡ください。 電源ユニットはリダンダント(二重化)構成になっています。ビデオテクニカルサポート窓口までご連絡いただく前に、本 体前面の停電検出インジケーターと電源故障インジケーターの表示をご確認ください。

点灯	状態	
停電検出インジケーター	電源故障インジケーター	対処方法
	GD	
緑色点灯	緑色点灯	電源ユニットは正常に動作しています。
	赤色点滅	電源ケーブルの抜けまたは電源ユニットの装着不良の可能性がありま
小巴点溅		す。電源ケーブルが抜けていないかご確認ください。
绿色 占灯	赤色点滅	電源ユニットが故障している可能性があります。ビデオテクニカル
		サポート窓口までご連絡ください。

※インジケーター下部の数字は、電源ユニットの番号を示しています。

ビデオテクニカルサポート窓口までご連絡いただいた後、電源ユニットの故障が考えられる場合は、お客様自身で電源ユニットを交換していただく場合があります。電源ユニットを交換する場合は下記の手順にしたがってください。

● 電源ユニットの交換について

ここでは、電源ユニットの取りはずしの手順について記載しています。取り付ける場合は逆の手順になります。

1 HDWS をシャットダウンし、主電源スイッチを OFF にする

2つの主電源ユニットを両方とも OFF にしてください。

2 電源ケーブルを取りはずす

2本の電源ケーブルを両方とも取りはずしてください。

3 ネジを取りはずす

取りはずす電源ユニット側のネジを取りはずしてください。



4 電源ユニット除去レバーを上から下へ押しながら、電源ユニットを取りはずす

電源ユニット2の場合 電源ユニット1の場合

